

CAFETIERE ELECTRIQUE 6 TASSES

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ce mode d'emploi version original. Conservez-le pour référence ultérieure ou pour un autre utilisateur, si vous prêtez ou revendez l'appareil.

Cet appareil permet de préparer du café chaud dans votre véhicule. Vérifiez que la tension de la prise allume-cigare délivrée par votre véhicule correspond à la tension du produit.

Le temps de chauffe peut être assez long (jusqu'à 20 minutes) en fonction de la puissance de votre batterie.

IMPORTANT

- Ce produit doit être utilisé par un adulte. Ne pas le laisser à la portée des enfants (risques de brûlures).
- Ne pas utiliser la cafetière en roulant. Utilisez-la sur une surface plane et dure où elle ne risque pas de se renverser.
- Ne pas immerger la cafetière.
- Ne pas dépasser la capacité maximale.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance ou après avoir quitté le véhicule.
- Assurez-vous que les contacts de la prise allume-cigare de votre véhicule soient bien en contact avec la prise de l'appareil. En cas de présence de débris dans la prise allume-cigare du véhicule ou si le contact n'est pas parfait (prise mal enfoncée par exemple), il existe un risque de mauvais contact entraînant un échauffement important de la prise. Dans un tel cas, débranchez immédiatement et vérifiez les contacts.

UTILISATION

Avant la première utilisation, lavez le réservoir, le filtre et le porte filtre ainsi que les tasses à l'eau chaude pour éliminer les résidus et les poussières. Faites ensuite fonctionner la cafetière avec de l'eau uniquement et jeter l'eau.

Mettez l'interrupteur en position « 0 » (arrêt) et remplissez le réservoir avec de l'eau. Le niveau d'eau doit être compris entre les repères «2» et «6» imprimés dans le réservoir. Introduisez la quantité d'eau nécessaire en fonction du nombre de tasses souhaitées sans jamais dépasser le niveau maximum (« MAX »).

Assurez-vous que l'appareil est posé sur une surface stable.
Ajoutez du café moulu dans le compartiment du filtre.
Branchez l'appareil sur la prise allume-cigare du véhicule.

6-CUP ELECTRICAL COFFEE MACHINE

Please read these instructions before use and keep them for future reference.

This device allows you to prepare hot coffee in your vehicle. Before use, verify that the voltage supply in your vehicle is matching with the product voltage.

The required boiling time may be extended (up to 20 minutes) depending upon the power delivered by your vehicle power supply.

IMPORTANT

- This device should be used by an adult. This is not a toy. Do not allow children around during operation (risk of burns).
- Do not operate the device while driving. Operate only on a flat surface.
- Do not immerse the device.
- Do not exceed the maximal capacity of the water tank.
- This appliance is not designed to be used by children and people with a physical, sensory or mental impairment, or people without knowledge or experience, unless they are supervised or given prior instructions concerning the use of the appliance by someone responsible for their safety.
- Never leave the product unattended.
- Make sure that the cigarette lighter plug is properly fitted into the socket in the car. Dust or bad contacts may lead to overheating of the plug. In such a case, unplug immediately and check that the connections between the plug and the socket. The cigarette lighter socket must be clean and hold the plug tight.

HOW TO USE

Before you first use the coffee maker, wash the water tank, filter and cups with hot water and dish washing liquid. Rinse with water and allow to dry.

The first operation should be made with water only (without coffee) in order to rinse the whole system. The coffee machine is now ready to use.

Set the main switch to « 0 » (off) and fill up the tank with water. The water level must stand between the «2» and «6» level marks engraved inside the tank. Use the necessary amount of water, making sure never to exceed the maximum level (« MAX »).

Make sure the device is stable and operating on a flat surface.
Add some freshly grinded coffee into the filter.
Connect the cigarette lighter plug into the vehicle power supply.