

CAFETIERE ELECTRIQUE 6 TASSES

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ce mode d'emploi. Conservez-le pour référence ultérieure ou pour un autre utilisateur, si vous prêtez ou revendez l'appareil.

Cet appareil permet de préparer du café chaud dans votre véhicule. Vérifiez que la tension de la prise allume-cigare délivrée par votre véhicule correspond à la tension du produit.

Le temps de chauffe peut être assez long (jusqu'à 20 minutes en 24V et 45 minutes en 12V) en fonction de la puissance de votre batterie.

IMPORTANT

- Ce produit doit être utilisé par un adulte. Ne pas le laisser à la portée des enfants (risques de brûlures).
- Ne pas utiliser la cafetière en roulant. Utilisez-la sur une surface plane et dure où elle ne risque pas de se renverser.
- Ne pas immerger la cafetière.
- Ne pas dépasser la capacité maximale.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance ou après avoir quitté le véhicule.
- Assurez-vous que les contacts de la prise allume-cigare de votre véhicule soient bien en contact avec la prise de l'appareil. En cas de présence de débris dans la prise allume-cigare du véhicule ou si le contact n'est pas parfait (prise mal enfoncée par exemple), il existe un risque de mauvais contact entraînant un échauffement important de la prise. Dans un tel cas, débranchez immédiatement et vérifiez les contacts.

UTILISATION

Avant la première utilisation, lavez le réservoir, le filtre et le porte filtre ainsi que les tasses à l'eau chaude pour éliminer les résidus et les poussières. Faites ensuite fonctionner la cafetière avec de l'eau uniquement et jeter l'eau.

Mettez l'interrupteur en position « 0 » (arrêt) et remplissez le réservoir avec de l'eau. Le niveau d'eau doit être compris entre les repères «2» et «6» imprimés dans le réservoir. Introduisez la quantité d'eau nécessaire en fonction du nombre de tasses souhaitées sans jamais dépasser le niveau maximum (« MAX »).

Assurez-vous que l'appareil est posé sur une surface stable.

Ajoutez du café moulu dans le compartiment du filtre.

Branchez l'appareil sur la prise allume-cigare du véhicule.

ATTENTION : Cet appareil est disponible en version 12 V ou 24 V. Assurez-vous que la tension disponible dans votre véhicule correspond bien à la tension de l'appareil indiquée sur la plaque signalétique.

Mettre l'interrupteur sur la position I (marche).

Le témoin s'allume pour indiquer le bon fonctionnement de la cafetière.

Pour arrêter l'appareil, mettez l'interrupteur en position « 0 » (arrêt) puis débranchez la prise allume cigare.

Temps de préparation (à titre indicatif) – Temps pour chauffer 1 à 6 tasses d'eau froide

12V	10 – 45 min
24V	3 – 20 min

Nettoyage

Toujours débrancher l'appareil avant le nettoyage. Nettoyez le réservoir et les accessoires avec de l'eau et du liquide vaisselle. La partie extérieure de la cafetière peut être nettoyée avec un chiffon et un peu d'eau savonneuse.

Pour le détartrage, utilisez un produit de détartrage pour cafetière en suivant les instructions du fabricant.

Entretien

En cas de problème ou d'endommagement du câble, ne pas démonter le produit. Confiez-le à un spécialiste.

Produit en fin de vie

Lorsque ce produit arrive en fin de vie, ne le jetez pas dans la nature. Apportez-le à un centre de déchets spécialisé. Respectez l'environnement et la réglementation en vigueur dans votre pays.

Spécifications

	Réf. 220612		Réf. 220611
Modèle	: ST-616	Modèle	: ST-616
Tension d'alimentation	: 12 V 	Tension d'alimentation	: 24 V 
Puissance	: 170 W	Puissance	: 250 W

Made in RPC - Imported by HTC Equipements
10, Rue Jean Bourgois, Zone Artisanale, 59147 Gondécourt - France

