

THOMSON

APPAREIL MULTIFONCTION POUR VOITURE 3-EN-1, FONCTION ASPIRATION, SOUFFLEUR D'AIR ET GONFLEUR



QR code to access the digital instructions
QR code pour accéder à la notice numérique
QR-Code für den Zugriff auf die digitale Anleitung
Código QR para acceder a las instrucciones digitales
Codice QR per accedere alle istruzioni digitali
Código QR para aceder às instruções digitais
QR-code voor toegang tot de digitale instructies


Merci pour votre achat.

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ce mode d'emploi. Veuillez le conserver pour toute référence ultérieure ou pour un autre utilisateur, si vous prêtez ou revendez l'appareil.

IMPORTANT

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et à l'intérieur de votre véhicule.
- Cet appareil doit être utilisé par un adulte. Ne pas le laisser à la portée des enfants.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne démontez pas le produit.
- L'utilisation de solvants et une utilisation inappropriée peut endommager le produit de façon irréversible et engendrer des risques.
- **AVERTISSEMENT** : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil

Description de l'appareil




- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Filtre HEPA | 4. Sortie d'air |
| 2. Bac à Poussière | 5. Poignée |
| 3. Interrupteur On / Off | 6. Connecteur USB-C pour la charge |
- Et voyant lumineux Vert (marche) / Rouge (charge)*

Listes des accessoires fournis



Cable Usb-C charge




Buses d'aspiration multifonctionnelles



Embout Aspiration et gonflage

Instructions d'installation




Bac


Filtre HEPA

Base

Assemblage des accessoires pour l'aspiration



Assemblage Dégonfleur / Gonfleur



Préparation avant utilisation :

1. **Charge de l'appareil :**
 - Utilisez un chargeur de téléphone portable de 1A à 2A.
 - Assurez-vous que toutes les pièces de l'aspirateur sans fil sont correctement assemblées.
 - Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil.
2. **Pendant la charge :**
 - Ne démarrez pas l'appareil pendant qu'il est en cours de charge.
 - Le voyant rouge indique que la charge est en cours.
 - Le voyant bleu s'allume en continu lorsque l'appareil est entièrement chargé.
3. **Connexion du câble de charge :**
 - Insérez une extrémité du câble de charge dans l'interface USB de l'aspirateur.

Démarrage de l'appareil :


- L'appareil est équipé d'un interrupteur.
- Faire un appui long sur le bouton de l'interrupteur pour démarrer l'appareil en mode de travail standard. (3)
- Le voyant de fonctionnement s'allume en vert de manière continue.

Arrêt de l'appareil :

- Appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour éteindre l'appareil. (3)

Précautions d'utilisation :


- Lors de l'utilisation d'une nouvelle batterie ou après un stockage prolongé, chargez complètement la batterie avant utilisation.
- Chargez la batterie pendant plus de 3 heures avant la première utilisation. (le voyant est lumineux rouge) au niveau du bouton de démarrage.
- Si la batterie se décharge complètement, l'appareil ne pourra pas se recharger, ce qui compromettra son bon fonctionnement.



Bouton de démarrage et d'arrêt (voyant lumineux)

Nettoyage

Toujours débrancher l'appareil avant le nettoyage. Nettoyez le réservoir et les accessoires avec de l'eau et du liquide vaisselle. La partie extérieure de l'aspirateur peut être nettoyée avec un chiffon et un peu d'eau savonneuse.



Entretien

En cas de problème ou d'endommagement du produit, ne pas démonter le produit. Confiez-le à un spécialiste.

Les défauts dus à une utilisation non conforme de l'appareil et les dommages dus à une intervention ou une réparation faite par une tierce personne ou dus à l'installation de pièces qui ne sont pas d'origine ne sont pas couverts par la responsabilité du fournisseur.

Appareil en fin de vie

Lorsque votre appareil arrive en fin de vie, ne le jetez pas dans la nature. Apportez-le à un centre de déchets spécialisé. Respectez l'environnement et la réglementation en vigueur dans votre pays.

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement

Spécifications

Réf. 721000

Modèle : HL-107

Tension nominale : 7.4 V 

Entrée nominale : 5V-2A

Capacité du bac à poussière : 0.2L

Fabriqué en Chine – Importé par: HTC Equipements
10, Rue Jean Bourgois, 59147 Gondecourt - France



V1.0 (02/25)

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de HTC SAS. THOMSON, et le logo THOMSON sont des marques utilisées sous licence par HTC SAS – pour plus d'informations : www.thomson-brand.com. Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, nom commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respect.

