

CHARGEUR ALLUME CIGARE (30W)



QR code to access the digital instructions
QR code pour accéder à la notice numérique
QR-Code für den Zugriff auf die digitale Anleitung
Código QR para acceder a las instrucciones digitales
Codice QR per accedere alle istruzioni digitali
Código QR para aceder às instruções digitais
QR-code voor toegang tot de digitale instructies

Merci pour votre achat.

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ce mode d'emploi. Veuillez le conserver pour toute référence ultérieure ou pour un autre utilisateur, si vous prêtez ou revendez l'appareil.

IMPORTANT

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ou à tout produit liquide.
- Ne démontez pas le produit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas l'appareil. Faites obligatoirement remplacer le câble d'alimentation par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil doit être utilisé par un adulte. Ne pas le laisser à la portée des enfants (risques de brûlures).
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier. N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Pour un nettoyage externe, utilisez un chiffon doux, propre et légèrement humide.
- L'utilisation de solvants et une utilisation inappropriée peut endommager le produit de façon irréversible et engendrer des risques.
- Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et à l'intérieur de votre véhicule.


Caractéristiques techniques :

Ref 741001 Chargeur voiture

- Modèle : : CY-695
- Entrée CC : 12-24V
- Sortie : PD30W+QC18W TOTAL 30W (MAX)
- USB-A : 5V 3A, 9V 3A, 12V 1,5A
- USB-C / PD30W: 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 2,5A



Branchez l'appareil : insérez votre appareil dans la prise allume-cigare de votre véhicule.



Connectez vos câbles et recharger jusqu'à 2 appareils simultanément.

Appareil en fin de vie

Lorsque votre appareil arrive en fin de vie, ne le jetez pas dans la nature. Apportez-le à un centre de déchets spécialisé. Respectez l'environnement et la réglementation en vigueur dans votre pays.

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement

Service Client

Pour tout renseignement, veuillez contacter notre service client : contact@htc-equipements.com

Mention légale

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de HTC SAS. THOMSON, et le logo THOMSON sont des marques utilisées sous licence par HTC SAS – pour plus d'informations:

www.thomson-brand.com. Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, nom commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.