

# THOMSON

## BLUETOOTH TRANSMETTEUR FM



QR code to access the digital instructions  
QR code pour accéder à la notice numérique  
QR-Code für den Zugriff auf die digitale Anleitung  
Código QR para acceder a las instrucciones digitales  
Codice QR per accedere alle istruzioni digitali  
Código QR para aceder às instruções digitais  
QR-code voor toegang tot de digitale instructies

***Merci pour votre achat.***

***Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ce mode d'emploi. Veuillez le conserver pour toute référence ultérieure ou pour un autre utilisateur, si vous prêtez ou revendez l'appareil.***

### **IMPORTANT**

- Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et à l'intérieur de votre véhicule.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0° C et 35°C.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ou à tout produit liquide.
- Ne démontez pas le produit.
- Cet appareil doit être utilisé par un adulte. Ne pas le laisser à la portée des enfants.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier. N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Pour un nettoyage externe, utilisez un chiffon doux, propre et légèrement humide.
- L'utilisation de solvants et une utilisation inappropriée peut endommager le produit de façon irréversible et engendrer des risques.

## Description Produit



**1. Port USB-C PD (30W)**

**3. Port USB- A Audio Compatible CLE USB**

**5. Port USB-A QC3.0 (18W)**

**7. Bouton des Bass / Mode Lecture**

**9. Anneau Lumineux**


**2. Microphone**

**4. Bouton d'affichage de la lumière**

**6. Ecran d'affichage des fréquences**

**8. Bouton de réglage des fréquences et du volume**


**Branchez l'appareil** : insérez votre appareil dans la prise allume-cigare de votre véhicule.




**Appairage sans fil** : associez l'appareil du lecteur à votre téléphone via le réseau sans fil. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone et appairer votre téléphone au transmetteur FM (Certains téléphones demandons un code PIN : 0000). Écoutez de la musique sur votre téléphone et profitez du son de vos haut-parleurs de votre véhicule.



**Réglez la fréquence vide :** sélectionnez une fréquence FM vide entre : 87.5-107.9 MHz sur votre autoradio (sur laquelle aucun canal FM n'est diffusé)



**Fonction lecteur de vos clés USB :** Insérer votre clé USB dans le port Audio (3) contenant des fichiers audios au format MP3 / WMA cela vous permettra d'écouter vos musiques sur les hauts parleurs de votre véhicule.



**Fonction charge de vos appareils :**

En connectant un câble USB-C dans le port PD30W (1) ou un câble USB-A dans les ports (3) & (5), vous pourrez recharger la batterie de vos appareils rapidement tout en utilisant votre téléphone.

**Appareil en fin de vie**

Lorsque votre appareil arrive en fin de vie, ne le jetez pas dans la nature. Apportez-le à un centre de déchets spécialisé. Respectez l'environnement et la réglementation en vigueur dans votre pays.

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement

**Service Client**

Pour tout renseignement, veuillez contacter notre service client : [contact@htc-equipements.com](mailto:contact@htc-equipements.com)

**Déclaration EU de Conformité Simplifiée**

Par la présente la société HTC SAS déclare que ce produit référence 743 001 est conforme à la directive RED : Directive 2014/53/UE. La déclaration EU de conformité complète est disponible sur notre site internet à l'adresse suivante : [www.htcpro.fr/article/743001](http://www.htcpro.fr/article/743001)

**Mention légale**

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de HTC SAS. THOMSON, et le logo THOMSON sont des marques utilisées sous licence par HTC SAS – pour plus d'informations: [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com). Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, nom commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.